Miniature'l: U

Happiness Ferris Wheel

516-20 幸福の観覧車　取扱説明書

Miniature't:U
ミニチュアット：ユー

Happiness Ferris Wheel

幸福の観覧車

作り始める前に・・・

1 製作には、お手持ちの工具（ハサミ、カッター、ピンセットなど）をご使用ください。
2 間違いを避けるため、素材に合わせてカットしてください。
3 材料の色が写真と多少異なる場合がございます。ご注意ください。
4 お子様が作る時は大人の方が立会ってください。
5 下図を参照にLED電球（A4）がつくかテストを行ってください。

コードを、直接
電池に接続しないで
ください。



点灯のテストは、A1の台座セットの台座下に接続する必要があります。電池とドライバーをご用意ください。
コードは同じ色同士でつないでください。

警告 各コードをコンセントなどに差し込まないでください。

YANOMAN 株式会社やのまん
https://www.yanoman.co.jp
〒111-0051 東京都台東区蔵前2-6-4 マスダヤビル7F
やのまん お客様相談室 03-3865-8493
※電話受付時間　平日(月～金)10～13/14～15時

A袋パーツ類・他

A1 台座セット
(1セット)

A2 透明ドーム (1個)

A3 ネジ (4本)

A4 LED灯 (7本)

A5 接着剤 (1本)

A6 保護シール
(1枚)

A7 紙パーツ
(説明書内:12.14ページ)

A8 芝生シート
(1枚)

A9 透明チューブ
(1本)

A10 ボールチェーン(金)
(1本)

A11 宝石 (ピンク)
(7個)

A12 宝石 (水色)
(6個)

A13 花型パーツ
(1個)

A14 ハトメ (金)
(6個)

A15 パールビーズ (白)
(6個)

A16 ボールチェーン(銀)
(1本)


A17 波形段ボール紙
(1枚)

A18 透明花型パーツ
(1個)

A19 トーラス
(1個)

A20 木製ビーズ
(2個)

A21 ドライフラワー

A22 ビーズ (茶)
(4個)

A23 カップケーキ
(1個)

A24 テーブルパーツ
(1本)

A25 ビーズ (ピンク)
(3個)

A26 ハートビーズ
(1個)

A27 果実 (紫)
(8本)


A28 木
(1本)

B袋パーツ類・他



B1 木材
5.6×3.5×0.2cm (1枚)

B2 木材
5.5×0.5×0.2cm (2枚)

B3 木材
2.8×0.5×0.2cm (2枚)

B4 木材
直径7.2×0.2cm (2枚)

B5 木材
5.8×3.5×0.2cm (3枚)

B6 木材
直径1.3×0.15cm (2枚)

B7 木材
0.55×0.55×0.15cm (4枚)

B8 木材
1×0.7×0.7cm (1個)



B9 木材
3.5×3×0.2cm (1枚)

B10 木材
2×1.75×0.2cm (2枚)

B11 木材
1.3×1.3×0.3cm (2枚)

B12 木材
2×1.75×0.2cm (2枚)

B13 木材
1.75×1.1×0.4cm (2枚)

B14 木材
1.4×0.8×0.2cm (2枚)

B15 木材
1.3×0.6×0.2cm (2枚)

B16 木材
2×1.75×0.2cm (2枚)

B17 木材
2.8×1×0.9cm (1枚)

B18 木材
2×1×0.1cm (1枚)

B19 木材
3.3×1.5×0.2cm (2枚)

B20 木材
1.1×1×0.1cm (2枚)

B21 木材
1.1×0.7×0.1cm (2枚)

B22 木材
2.1×0.7×0.1cm (1枚)

B23 木材
3.3×0.5×0.2cm (2枚)

B24 木材
3.3×1.1×0.5cm (1枚)

B25 木材
3.3×0.1×0.1cm (2枚)

B26 木材
直径1×0.1cm (1枚)

B27 木材
1.1×0.6×0.1cm (1枚)

B28 木材
0.8×0.5×0.5cm (1個)

B29 木材
直径4×1.6cm (1個)

B30 木材
1.2×1×0.6cm (6枚)

B31 木材
1.2×1×0.6cm (6枚)

B32 木材
1.3×0.8×0.1cm (2枚)



B33 木材
5.4×4.4×0.3cm (1枚)

B34 木材
1.5×1.2×0.1cm (1枚)

組み立て方と手順

キッチンカー

車体・上

A7-8に合わせてB19を2枚、両サイドに接着。



車体・下

B23とB24を接着。



回りにA7-9を接着し、A22を4個接着。



車体・上と車体・下を接着。
両側に、B20、B21、B25を接着。



A7-10.11.12とA16を接着。



バルーン

A4の白コードを2cm切る。

2cmに切ったA4コードにA25とA26を接着。

看板

B18とA7-13を接着。

オブジェ

A24を細かく刻む。



A23にA24を接着。

残ったA4を車体の下の穴から通し、接着。バルーンを看板の裏に接着。

キッチンカーの完成。

観覧車

観覧車のライト

✻ B6にB7を接着。



✻ A4の2.8cmにA6を合わせ、巻く。全部で4セット作る。



✻ A9に4セットを通し、赤斜線部分に接着剤を塗る。

✻ 芯にA9を差し込んで接着。



✻ 芯の4つの溝に、A4をそれぞれ入れて接着。



✻ B6を上から接着。

観覧車のライトの完成。

✻ B30とB31を図のようにB4に接着。（赤丸の所に接着剤を塗る。）



✻ B4に観覧車のライトを差し込む。この時、接着剤は使わない。

✻ A9を切り、観覧車のライトの中心の穴に差し込む。



※中心に接着剤をつけると観覧車が回らなくなります。

✻ もう1枚のB4をA9に差し込みながら、B30とB31に接着。（上図の赤丸の位置のように接着剤を塗る。）



※中心に接着剤をつけると観覧車が回らなくなります。

✻ A9にB5を差し込み接着。



✻ A4のコードの色で分け、B5に接着。

✻ B1の穴の形に気をつけながらB5を差し込み、B1と接着。



✻ 残っているB5底の凸部分を切り、コードを隠すようにB5と切ったB5を接着。



✻ A10を切り、B4のまわりに接着。



✻ B4の表側に、A11とA12を接着。
A10を切って、B5に接着。
A13とA11を中心部分に接着。



✻ B2とB3を接着。

✻ 観覧車の底に接着。

観覧車の完成。

レストラン

ドア（2枚）

型紙を使用しA17を切り、B13に接着。



B13にB15とB14を接着。

ドア（2枚）の完成。

壁①（2枚）

B10にB11を接着。



壁①（2枚）の完成。

壁②

B16にA7-2を接着。

壁②の完成。

床

B9にA7-3を接着。B9の穴に合わせてA7-3に穴をあける。



床の完成。

エントツ

B17にA7-4と5を接着。B27とB28も接着。

エントツの完成。

看板

B34にA7-7を接着。

看板の完成。

植木（2個）

A20にA21を接着。

植木（2個）の完成。

床のまわりに、各パーツを接着。



貼付け後

各パーツを接着。



穴の位置を合わせてB33に接着。A16を切って6本接着。

A4を穴から通して接着。

2本目のA4をB29の穴に通して接着。



A7--6をB29のまわりに接着。

A4のコードを建物の穴に通す。

建物にB29を接着。

各パーツを接着。

※レストランには、A4は2本使用します。

レストランの完成。

台座の準備

A1の上部を用意する。

A7-14を切る。



A1の穴の位置に気をつけながら
A1の上部にA7-14を接着。



台座へのセッティング

観覧車の下から出ているコードを、
A1の穴から差し込む。

観覧車を、指定位置に
合わせてA1に接着

A14とA15を接着。
ポールを6本作る。

A10を切り、ポール2本
と接着。2セット作る。



つなげた2セットと残りのポール2本
を観覧車の台座に接着。



残ったポールを切ったA10を接着し繋げる。
B8を観覧車に接着。

【背面】

レストランの下から出ているコードを、
A1の穴に差し込む。

レストランを、
指定位置に
合わせて
A1に接着。

クッキングカーの下から出ているコードを、
A1の穴に差し込む。

クッキングカー
を、指定位置
に合わせて
A1に接着。

カップケーキ（2個）

A24を細かく刻む。

A24をA25に接着。



カップケーキ（2個）の完成。

クッキングカーにカップケーキを接着。テーブルとA7-16を接着。

テーブル

A24を切る。

B26にA7-15を巻きつけて接着。

B26の下にA24を接着。A7-17とカップケーキを机の上に接着。



テーブルの完成。

花壇Aの土台

型紙を使用し、A17を切る。A7-20のまわりにA17を接着。

型紙を使用し切ったA17をA7-20のまわりに接着。

はみ出たA17を切り、短辺に型紙を使用し切ったA17を接着。

花壇Bの土台

花壇Aを参考に花壇Bを作る。



花壇A・B

A21を細かく切る。

A27の花の部分で切る。A27が8本なので16個完成。

花壇A



花壇B

A21とA27をバランスよく接着。



花壇A・Bの完成。

型紙を使用しA8の背面に合わせて切り、芝生ABを作る。



各パーツを接着。

コード配線

A4のコードを同じ色同士で集めて、A1の同じ色でつなぐ。
A6を2cmに切り、つなげた所を包む。



台座下の丸印があるネジ穴と台座上の3番のネジ穴が合うようにかぶせ、台座上下の方向を合わせる。
台座4カ所のネジを止める。





電源スイッチ
ON/OFFでご使用ください。

microUSBポート(USB　Micro-B)
本体とUSB対応外部電源機器をmicroUSBケーブルで接続
入力電圧/電流:DC5V/1~2.4A

完　成

A2を被せて飾れます。

電源をONにして飾れます。

完成図

※画像はイメージです。
自由にアレンジを楽しんでください。
A2を被せて、飾ってください。

観覧車

キッチンカー

レストラン

C袋パーツ・型紙

A17 波形段ボール紙　型紙



A7-2

A7-3



A7-7

A7-8

A7-9

A7-10

A7-11

A7-12

A7-13

A7-6


A7-14
A7-15
A7-17
KEEP CALM AND EAT CUPCAKES
A7-16


A7-20
A7-21


A7-22
A7-23